

TPMS Go

Características

- Activa sensores TPMS de todos los vehículos ligeros en todo el mundo, muestra todos los datos del sensor.
- > Programa los principales sensores universales de aftermarket.
- Muestra todos los datos del sensor en segundos, p. Ej: ID, presión y temperatura de los neumáticos, estado de la batería etc.
- > Selección del vehículo a través de búsqueda por modelo v año.
- > Proporciona referencias del sensor TPMS.
- > Prueba entrada de clave remota (RKE).
- > Pantalla fácil de leer, con retroiluminación ajustable.
- > Botones de navegación y comandos fáciles de usar.
- > Actualizaciones frecuentes de bases de datos a través de software de escritorio para PC.

Base de datos

- > Todos los sensores OE en todo el mundo y todos los sensores líderes del mercado de accesorios, incluyendo Schrader EZ-sensor, Alcar de Schrader, Alligator Sens-it, Huf Intellisens, VDO REDI Sensor, Hamaton T-Pro / EU-Pro, Orange DirectFit / Universal EU y Mobiletron.
- > 100% de todos los vehículos ligeros en todo el mundo equipados con TPMS directo e indirecto.
-) 1 año de actualización Plus incluida (software libre y actualizaciones de bases de datos).

Idiomas

DE, EN, IT, FR, ES, CN, CS, DA, FI, HE, HR, HU, KO, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SV, TR

Contenido

- > TPMS Go
- > Cable USB.
- > Cargador.
- > Instrucciones de inicio rápido
- > Memoria USB que contiene el software para PC WebTPM, programas de controladores y manuales de usuario

Datos Técnicos

- **>** Peso: 250 g
- Dimensiones: 150 mm x 80 mm x 25 mm

Referencia


TPMS Go 2910002037400



TPMS Go:

Económico, robusto y fácil de usar.

Comprobación datos del sensor



- 1 Temperatura*
- 4 Datos del Vehículo
- Estado de batería*
- **5** Sensor ID
- 3 Frecuencia
- 6 Presión

Búsqueda integrada de referencias



TPMS Go muestra sensores y referencias para cualquier vehículo, así como indica el valor del par de apriete.

Programación y Re-programación



Programe rápidamente los sensores, una rueda a la vez. Para reprogramar, utilice TPMS Go con una herramienta de exploración de diagnóstico o siga las instrucciones del vehículo para volver a programar de forma automática o manual



^{*}Algunos sensores no muestran el estado de la batería.